

## 8890报时、报日历双按键手表说明书



### 一、设定休眠功能：

长按S1 5秒钟，语音报时功能将进入休眠（省电）状态  
再长按S1 5秒钟，语音报时功能将进入开启状态。

### 二、时间和日期播报：

正常模式下按S1一次，报：当前时间；正常模式下按S1两次报：当前日期。5秒后没有操作，产品将会BI一声，进入正常模式。

### 三、设定功能操作：

设定：小时

接S2一次，设定小时，此时按S1可以调整：时

设定：分钟

接上再按S2一次，设定分钟，此时按S1可以调整：分

设定：年份

接上再按S2一次，设定年份，此时按S1可以调整：年份

设定：月份

接上再按S2一次，设定月份，此时按S1可以调整：月份

设定：日期

接上再按S2一次，设定日期，此时按S1可以调整：日期

设定响闹：时

接上再按S2一次，设定响闹 时，此时按S1可以调整：响闹 时

设定响闹：分

接上再按S2一次，设定响闹 分，此时按S1可以调整：响闹 分

设定响闹：开或关

接上再按S2一次，设定响闹状态，此时按S1一次可以调整：响闹 开；按S1两次可以调整：响闹关。

在没有操作模式下，5秒钟后可以听到Bi声，此时产品进入正常工作模式。

### 注意事项：

本产品属特殊电子类产品 “请勿直接泡水或淋雨 ”